

# Handleiding

Handzender koppelen | Degalux-motor voor afstandsbediening

## Stap 1

Controleer of je de juist handzender hebt.  
Op het grijze stickertje op de achterkant van de handzender moet staan 'Model:DC'. De verbindingprocedure is hetzelfde voor de Degalux-15, de Degalux-1 en de wandzender. Heb je een 'model:DD'? Dan kun je alsnog verbinden. Lukt het niet om te verbinden? Probeer nog een keer te verbinden en ga daarna door naar 'Modus wijzigen'.

## Stap 2

Verwijder het achterkapje door het naar beneden te schuiven.

## Stap 3

Steek de stekker in het stopcontact (Let op: Je hebt 10 seconden om te koppelen vanaf het moment dat je de motor onder stroom zet).

## Stap 4

Druk twee keer op de p2-toets links van de batterij.

## Stap 5

Motor links? Druk op de pijl naar beneden. Motor rechts? Druk op de pijl naar boven.

## Stap 6

Test of de handzender goed verbonden is.



Achterkant handzender

### Samengevat:

Motor links: stroom erop – p2 – p2 – pijl naar beneden (v)

Motor rechts: stroom erop – p2 – p2 – pijl naar boven (^)

# Handleiding

Motor afstellen | Degalux-motor voor schakelaar rolluik

## Stap 1

Verwijder de voorkap van het screen door de schroefjes uit de kap te draaien.

## Stap 2

Onderpositie: Laat het rolluik zakken en stop het in het midden. Draai met de afstelstift de bovenste inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het rolluik naar beneden gaat. Zo ja, zet het dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het rolluik niet reageert. Als het rolluik niet reageert begin je direct naar rechts te draaien (met de klok mee, naar de +). Blijf met de klok mee draaien totdat het pantser gesloten is en er geen licht door de lamellen komt. Stop direct met afstellen als de laatste lamel waar licht doorheen komt gesloten is.

## Stap 3

Bovenpositie: Laat het rolluik naar boven gaan en stop het in het midden. Draai met de afstelstift de onderste inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het rolluik naar boven gaat. Zo ja, zet het dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het rolluik niet reageert. Als het rolluik niet reageert begin je direct naar rechts te draaien (met de klok mee, naar de +). Blijf met de klok mee draaien totdat de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleider. Stop direct met afstellen als de bovenkant van de onderlat gelijk is met de bovenkant van de geleider.

## Stap 4

Je screen is afgesteld en klaar voor gebruik!



Afstelstift\*  
(inbus maat 4)

Het maakt niet uit of de motor links of rechts gemonteerd is. De bovenste inbus op de motorkop is altijd voor de onderpositie. De onderste inbus is altijd voor de bovenpositie.