

Handleiding

Motor afstellen rolluik | Degalux-motor voor schakelaar

Stap 1

Verwijder de voorkap van het screen door de schroefjes uit de kap te draaien.

Stap 2

Onderpositie: Laat het rolluik zakken en stop het in het midden. Draai met de afstelstift de bovenste inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het rolluik naar beneden gaat. Zo ja, zet het dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het rolluik niet reageert. Als het rolluik niet reageert laat je de schakelaar op naar boven staan, en begin je direct naar rechts te draaien. (met de klok mee, naar de +). Blijf met de klok mee draaien totdat het pantser gesloten is en er geen licht door de lamellen komt. Stop direct met afstellen als de laatste lamel waar licht doorheen komt gesloten is.

Stap 3

Bovenpositie: Laat het rolluik naar boven gaan en stop het in het midden. Draai met de afstelstift de onderste inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het rolluik naar boven gaat. Zo ja, zet het dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het rolluik niet reageert. Als het rolluik niet reageert laat je de schakelaar op naar boven staan, en begin je direct naar rechts te draaien (met de klok mee, naar de +). Blijf met de klok mee draaien totdat de bovenkant van de onderlat gelijk is met de bovenkant van de geleider. Stop direct met afstellen als de bovenkant van de onderlat gelijk is met de bovenkant van de geleider.



Het maakt niet uit of de motor links of rechts gemonteerd is. De bovenste inbus op de motorkop is altijd voor de onderpositie. De onderste inbus is altijd voor de bovenpositie.