

Handleiding

Motor afstellen screen | Degalux-motor voor schakelaar

Stap 1

Verwijder de voorkap van het screen door de schroefjes uit de kap te draaien.

Stap 2

Onderpositie: Laat het screen naar beneden en stop het in het midden. Draai met de afstelstift de bovenste inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het screen naar beneden gaat. Zo ja, zet het dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het screen niet reageert. Als het screen niet reageert begin je direct naar rechts te draaien (met de klok mee, naar de +). Blijf met de klok mee draaien totdat het screen op de juiste onderpositie staat. Dit is 1,5 – 2cm boven de onderkant van de geleider, omdat het doek nog uit moet hangen. Stop direct met afstellen als de onderlat op de juiste onderpositie staat.

Stap 3

Bovenpositie: Laat het screen omhoog gaan en stop het in het midden. Draai met de afstelstift de onderste inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het screen naar boven gaat. Zo ja, zet het dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het screen niet reageert. Als het screen niet reageert begin je direct naar rechts te draaien (met de klok mee, naar de +). Blijf met de klok mee draaien totdat de bovenkant van de onderlat gelijk is met de bovenkant van de geleider. Stop direct met afstellen als de bovenkant van de onderlat gelijk is met de bovenkant van de geleider

Stap 4

Je screen is afgesteld en klaar voor gebruik!



Het maakt niet uit of de motor links of rechts gemonteerd is. De bovenste inbus op de motorkop is altijd voor de onderpositie. De onderste inbus is altijd voor de bovenpositie.