

Handleiding

Solarmotor | koppelen en afstellen screen

Stap 1

Controleer of je de juist handzender hebt. Op het grijze stickertje op de achterkant van de handzender moet staan 'Model:DD'. De verbindingsprocedure is hetzelfde voor de Degalux-15, de Degalux-1 en de wandzender.

Stap 2

Verwijder de voorkap van het screen door de schroefjes uit de kap te draaien.

Stap 3

Houd de knop op de motor ingedrukt totdat het screen reageert met één op-en-neer beweging. Laat de knop direct los als het screen reageert. Houd na de langgerekte pieptoon de stopstoets (-) ingedrukt totdat de motor reageert met twee op-en-neer bewegingen. Laat de knop direct los als het screen reageert. De handzender is nu gekoppeld.

Reageert de motor niet op het ingedrukt houden van de stopstoets? Probeer nog een keer te verbinden en ga daarna door naar 'Modus wijzigen' (pag. 2).

Draairichting wijzigen

Stap 4

Wanneer je de zender voor het eerst met de motor koppelt, zal de draairichting verkeerd om staan. Houd de pijl naar boven (^) en de pijl naar beneden (v) tegelijkertijd ingedrukt totdat de motor reageert. Laat de toetsen direct los zodra de motor reageert.

Reageert de motor na twee pogingen niet op de combinatie van de pijl naar boven met de pijl naar beneden? Probeer het nog een keer en ga daarna door naar 'Solarmotor | Locked / unlocked 2'' (Pag. 3)

Eindposities instellen

Stap 5

Bovenpositie: Stel het screen af met pulsbevingen, totdat de bovenkant van de onderlat gelijk komt te staan met de bovenkant van de geleiders.

Stap 6

Houd de stopstoets (-) en de pijl naar boven (^) tegelijkertijd ingedrukt totdat het screen reageert met twee op-en-neer bewegingen. Laat de knop direct los als het screen reageert.

Handleiding

Handleiding solarmotor | koppelen en afstellen screen

Stap 7

Onderpositie: Laat het screen zakken door de pijl naar beneden (v) ingedrukt te houden totdat het screen verder zakt. Het screen zal eerst 1 cm zakken en na 5 seconden verder naar beneden gaan. Je kunt de pijl naar beneden los laten. Stop het screen 10 cm voordat het helemaal beneden is door de stopstoets (-) in te drukken. Ga nu verder met pulsbevingen totdat de onderlat 1,5–2 cm boven de onderkant van de geleiders hangt. Dit is belangrijk omdat het doek nog uit moet hangen.

Stap 8

Houd de stopstoets (-) en de pijl naar beneden (v) tegelijkertijd ingedrukt totdat de motor reageert met twee op-en-neer bewegingen. Laat de knop direct los als het screen reageert.

Stap 9

Test de verbinding door kort de pijl naar boven (^) in te drukken. Als het screen direct verder omhoog gaat zijn de eindposities succesvol ingesteld. De programmering is afgerond, klaar voor gebruik!

Handleiding

Modus wijzigen

Heb je de stappen voor het koppelen van de handzender precies zoals in de instructievideo's uitgevoerd, maar wil het koppelen nog steeds niet lukken? Geen paniek! Een handzender kan in de verkeerde modus staan. Hieronder volgen de stappen voor het veranderen van de modus:

Stap 1

Verwijder het achterkapje door het naar beneden te schuiven.

Stap 2

Haal de batterij uit de handzender.

Stap 3

Druk op de p2-toets links van de batterij en houd deze ingedrukt.

Stap 4

Plaats de batterij terug in de handzender (Let op: houd de p2-toets ingedrukt terwijl je deze handeling uitvoert).

Stap 5

Zit de batterij goed? Laat de p2-toets dan binnen 1 seconde na het terugplaatsen los.

Stap 6

Koppel de handzender met de motor. Lukt dit niet? Herhaal dan bovenstaande stappen.



Handleiding

Solarmotor | locked / unlocked

Mijn handzender is gekoppeld maar ik krijg de draairichting/begin- en eindposities niet bevestigd, wat nu?

De handzender heeft een locked- en unlocked-functie. Reageert jouw handzender niet op het veranderen van de draairichting of het bevestigen van de eindposities? Dan is jouw handzender locked.

Hieronder volgen een aantal stappen om je handzender van locked naar unlocked te zetten. Kies de handleiding voor de handzender die voor jou van toepassing is.

Degalux 1-kanaals handzender

Stap 1

Houd de stoptoets (-) op de handzender ingedrukt totdat het blauwe, knipperende licht, constant blijft branden (dit kan ~16 seconden duren).

Stap 2

Laat de stoptoets (-) los en druk direct eenmaal kort op de p2-toets links van de batterij achter op de handzender. Draai de handzender vervolgens direct om.

Stap 3

Knippert het blauwe ledlampje (9x) snel achter elkaar? Je handzender is nu unlocked. Je kan de draairichting aanpassen en de eindposities bevestigen.

Stap 4

Knippert het blauwe ledlampje twee keer langzaam? Je handzender is helaas nog gelockt. Herhaal de bovenstaande stappen tot de handzender unlocked is.

Degalux 15-kanaals handzender

Stap 1

Houd de stoptoets (-) ingedrukt tot dat er een L of U op het display verschijnt.

Stap 2

Zie je een 'U' op het scherm? Laat de stoptoets dan los en druk eenmaal op de p2-toets achter op de handzender om Unlocked te bevestigen.

Stap 3

Zie je een 'L' op het scherm? Dan staat de handzender al in Unlocked en kun je de stoptoets los laten. Je kunt de draairichting en eindposities aanpassen.

Handleiding

Solar Motor | functies

1.

Motor koppelen: Houd de knop op de motor ingedrukt totdat het screen één keer op en neer heeft bewogen.

2.

Zender uitschakelen: Houd de knop op de motor ingedrukt totdat het screen twee keer op en neer heeft bewogen. (Druk eenmaal op de knop op de motor om de zender weer te activeren.)

3.

Draairichting wijzigen: Houd de knop op de motor ingedrukt totdat het screen drie keer op en neer heeft bewogen.

4.

Motor resetten: Houd de knop op de motor ingedrukt totdat het screen vier keer op en neer heeft bewogen.