

Handleiding

Motor afstellen screen | Somfy-motor voor schakelaar

Stap 1

Verwijder de voorkap van het screen door de schroefjes uit de kap te draaien.

Stap 2

Onderpositie afstellen: Druk de bovenste knop op de motorkop in en laat het screen naar zakken totdat je de gewenste onderpositie hebt bereikt (de onderlat hangt 1–2 cm boven de onderkant van de geleiders).

Stap 3

Heeft het screen de gewenste positie bereikt? Druk de bovenste knop in zodat deze weer naar buiten springt. De onderpositie is nu opgeslagen.

Stap 4

Bovenpositie afstellen: Druk de onderste knop op de motorkop in en laat het screen omhoog gaan totdat je de gewenste positie hebt bereikt. Zorg ervoor dat de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleider.

Stap 5

Heeft het screen de gewenste positie bereikt? Druk de onderste knop in zodat die weer naar buiten springt.

De bovenpositie is nu opgeslagen.

Je screen is klaar voor gebruik!

