

# Handleiding

Vervangen van een pantser/lamel

## Stap 1

Schroef de voorkap los.



## Stap 2

Schuif de veer los van de as door het zwarte 'lipje' omhoog te duwen en de veer horizontaal naar links te schuiven. De veer die jij hebt kun je losmaken door de twee 'pootjes' naar elkaar toe te drukken. Als je die pootjes loslaat, gaan ze in de as weer uit elkaar. Zo zitten ze vast.



Heb je een standaardveer, dan kun je deze losmaken door de twee 'pootjes' naar elkaar toe te drukken. Als je die pootjes loslaat, gaan ze in de as weer uit elkaar. Op deze wijze kun je de veer los en weer vast maken.

# Handleiding

Vervangen van een pantser/lamel

## Stap 3

Laat het pantser nu rustig door de geleiders naar beneden zakken. Het pantser rust nu los tussen de geleiders op de vensterbank.



## Stap 4

Schuif het pantser naar boven en laat het pantser losjes over de as hangen.



## Stap 5

Schuif vervolgens de veren met een horizontale beweging van het pantser af.



# Handleiding

Vervangen van een pantser/lamel

## Stap 6

Om de lamel zit een arreteernokje dat de lamellen op hun plek houdt. Dit kan eventueel in de weg zitten voor het aanbrengen. Je kunt het er met een knijptang uit halen.



## Stap 7

Je kunt de lamel nu met een horizontale beweging van het pantser verwijderen of aanbrengen.



## Stap 8

Breng nu het nokje weer aan, rol het pantser weer achter de as om en klik de veren weer vast aan de as. Test het rollen van het luik. Ziet alles er goed uit, dan kun je de voorkap weer op de kast bevestigen.