

Manuel

Somfy RS100 | appairer le moteur

Étape 1

Branchez le moteur sur le secteur.

Étape 2

Appuyez simultanément sur la flèche vers le haut (^) et la flèche vers le bas (v) et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le moteur réponde. Votre émetteur portatif est maintenant couplé.

Étape 3

Appuyez brièvement une fois sur la touche « prog. » au dos de l'émetteur portatif. La phase de programmation est maintenant terminée.

Étape 4

Déterminer le sens de rotation automatique : Cliquez une fois sur la flèche vers le haut (^). Le volet roulant descend. Cliquez à nouveau sur la flèche vers le haut (^) une fois le volet roulant descendu. Le volet roulant remonte. Le sens de rotation a été adapté automatiquement. Le volet roulant ne monte toujours pas avec la flèche vers le bas ? Remontez alors le volet roulant avec la flèche vers le bas et appliquez une légère résistance. Le moteur reconnaît alors que le volet roulant monte et modifie le sens de rotation.

Étape 5

Déterminer les positions haute et basse automatiques : Pour régler les positions de fin de course, vous devez laisser le volet roulant monter et descendre plusieurs fois afin que le moteur puisse régler lui-même les positions de fin de course. Dès que vous faites monter ou descendre le volet roulant, il s'arrête de manière relativement « brutale ». Après plusieurs montées et descentes, le volet roulant reconnaît les positions et active l'ouverture et la fermeture en douceur. Lorsque le volet roulant atteint lentement les positions de fin de course, tant vers le haut que vers le bas, il est prêt à être utilisé.

