

Manuel

De réglage du moteur du screen| Moteur Degalux pour interrupteur

Étape 1

Retirez le couvercle avant du screen en dévissant les vis du couvercle.

Étape 2

Position inférieure : abaissez le screen et arrêtez-le au centre. À l'aide de la goupille de réglage, tournez la prise supérieure de 20 tours vers la gauche. (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers -). Vérifiez si le screen descend. Si c'est le cas, arrêtez immédiatement et tournez à nouveau de 20 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Répétez l'opération jusqu'à ce que le screen ne réponde plus. Si le screen ne réagit pas, maintenez l'interrupteur abaissé et commencez à tourner immédiatement vers la droite. (dans le sens des aiguilles d'une montre, vers +). Continuez à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le screen soit dans la bonne position inférieure. Cette position se situe entre 1,5 et 2 cm au-dessus du bas de la coulisse, car la toile doit encore être suspendue. Attention : arrêtez aussitôt le réglage lorsque la latte inférieure est à la bonne position.

Étape 3

Position supérieure : Remontez le screen et arrêtez-le au centre. À l'aide de la goupille de réglage, tournez la prise inférieure de 20 tours vers la gauche. (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers -). Vérifiez si le screen remonte. Si c'est le cas, arrêtez immédiatement et tournez à nouveau de 20 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Répétez l'opération jusqu'à ce que le screen ne réponde plus. Si le screen ne réagit pas, maintenez l'interrupteur remonté et commencez à tourner immédiatement vers la droite. (dans le sens des aiguilles d'une montre, vers +). Tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la partie supérieure de la latte inférieure soit au même niveau que la partie supérieure de la coulisse. Attention : arrêtez aussitôt le réglage lorsque la partie supérieure de la latte inférieure est au même niveau que la partie supérieure de la coulisse.

Étape 4

Votre screen est réglé et prêt à l'emploi !



Goupille de réglage*

Peu importe que le moteur soit monté à gauche ou à droite. La prise supérieure de la tête du moteur correspond toujours à la position inférieure. La prise inférieure correspond toujours à la position supérieure.