

Manuel

de réglage du moteur du volet roulant | Moteur Somfy pour interrupteur

Étape 1

Retirez le couvercle avant du volet roulant en dévissant les vis du couvercle.

Étape 2

Réglage de la position inférieure : Appuyez sur le bouton supérieur de la tête du moteur et faites descendre le volet roulant jusqu'à ce que vous atteigniez la position inférieure souhaitée (la latte inférieure touche le rebord de fenêtre et tous les orifices entre les lames sont fermés).

Étape 3

Le volet roulant a-t-il atteint la position souhaitée ? Appuyez sur le bouton du haut pour le faire ressortir. Cette position inférieure est maintenant sauvegardée.

Étape 4

Réglage de la position supérieure : Appuyez sur le bouton inférieur de la tête du moteur et faites remonter le volet roulant jusqu'à ce que vous atteigniez la position souhaitée. Veillez à ce que la partie supérieure de la latte inférieure soit au même niveau que la partie supérieure de la coulisse.

Étape 5

Le volet roulant a-t-il atteint la position souhaitée ? Appuyez sur le bouton du bas pour le faire ressortir.

La position supérieure est maintenant sauvegardée.

Votre volet roulant est prêt à l'emploi !

