

Manuel

Moteur solaire | couplage et réglage du screen

Étape 1

Vérifiez que vous avez le bon émetteur portatif. L'autocollant gris au dos de l'émetteur portatif doit porter la mention « Model:DD ». La procédure de connexion est la même pour le ZF-15, le ZF-1 et l'émetteur mural.

Étape 2

Retirez le couvercle avant du screen en dévissant les vis du couvercle.

Étape 3

Maintenez le bouton du moteur enfoncé jusqu'à ce que le screen réponde en montant et descendant 1 fois. Relâchez les boutons dès que le screen répond. Après le bip prolongé, maintenez le bouton d'arrêt (-) enfoncé jusqu'à ce que le moteur réponde en montant et descendant 2 fois. Relâchez les boutons dès que le screen répond. Votre émetteur portatif est maintenant appairé.

Le moteur ne réagit-il pas lorsqu'on maintient le bouton d'arrêt enfoncé ? Essayez à nouveau de vous connecter et passez ensuite au « Changement de mode » (page 2)

Changer de sens de rotation

Étape 4

Lorsque vous appairez pour la première fois l'émetteur avec le moteur, le sens de rotation est inversé. Appuyez exactement simultanément sur la flèche vers le haut (^) et la flèche vers le bas (v) et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le moteur réponde. Relâchez les boutons dès que le moteur répond.

Le moteur ne répond pas à la combinaison des boutons flèche vers le haut et flèche vers le bas après 2 essais ? Essayez à nouveau et passez ensuite à « Moteur solaire | Verrouillé / déverrouillé 2 » (Page 3)

Réglage des positions de fin de course

Étape 5

Position supérieure : Réglez le screen par impulsion de manière à ce que la partie supérieure de la latte inférieure soit au même niveau que le haut des coulisses.

Étape 6

Maintenez simultanément le bouton d'arrêt (-) et la flèche vers le haut (^) enfoncés jusqu'à ce que le screen roulant réponde en remontant et en descendant 2 fois. Relâchez les boutons dès que le screen répond.

Manuel

Moteur solaire | couplage et réglage du screen

Étape 7

Position inférieure : Abaissez le screen en appuyant sur la flèche vers le bas (v) et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que le screen continue à se dérouler. Le screen descend d'abord de 1 cm et continue à descendre après 5 secondes. Vous pouvez relâcher la flèche vers le bas. Arrêtez le screen 10 cm avant qu'il ne soit descendu en appuyant sur le bouton d'arrêt (-). Poursuivez la commande par impulsion jusqu'à ce que la latte inférieure se trouve entre 1,5 et 2 cm au-dessus du bas des coulisses. Ce point est important car la toile doit encore être suspendue.

Étape 8

Maintenez simultanément le bouton d'arrêt (-) et la flèche vers le bas (v) enfoncés jusqu'à ce que le moteur réponde en remontant et en descendant 2 fois. Relâchez les boutons dès que le screen répond.

Étape 9

Testez le screen en appuyant brièvement sur la flèche vers le haut (^). Si le screen remonte aussitôt, les positions de fin de course ont été réglées avec succès. La programmation est terminée, il est prêt à l'emploi !

Manuel

De Changement de mode

Vous avez suivi les étapes d'appairage de l'émetteur portatif exactement comme indiqué dans les vidéos d'instructions et l'appairage ne se fait toujours pas ? Pas de panique ! Il se peut que l'émetteur portatif ne soit pas dans le bon mode. Les étapes suivantes permettent de changer de mode :

Étape 1

Retirez le couvercle arrière en le faisant glisser vers le bas.

Étape 2

Retirez la pile de l'émetteur portatif.

Étape 3

Appuyez sur le bouton p2 à gauche de la pile et maintenez-le enfoncé.

Étape 4

Réinsérez la pile dans l'émetteur portatif (Attention : le bouton p2 doit être maintenu enfoncé lors de cette opération).

Étape 5

La pile est-elle correctement placée ? Relâchez le bouton p2 dans la seconde qui suit sa réinsertion.

Étape 6

Appairez l'émetteur portatif avec le moteur. Ça ne marche pas ? Répétez alors les étapes ci-dessus.



Manuel

Moteur solaire | verrouillé / déverrouillé

Mon émetteur portatif est appairé mais je ne parviens pas à confirmer le sens de rotation/les positions de départ et de fin de course, que faire ?

L'émetteur portatif dispose d'une fonction de verrouillage et de déverrouillage. Votre émetteur portatif ne répond pas lorsque vous modifiez le sens de rotation ou que vous confirmez les positions de fin de course ? Votre émetteur portatif est alors verrouillé.

Voici quelques étapes pour faire passer votre émetteur portatif de la fonction verrouillée à la fonction déverrouillée.

Choisissez le manuel de l'émetteur portatif qui vous intéresse.

Émetteur portatif ZF-1 canal

Étape 1

Appuyez sur le bouton d'arrêt (-) de l'émetteur portatif et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant bleu clignotant reste fixe (cette opération peut prendre environ 16 secondes).

Étape 2

Relâchez le bouton d'arrêt (-) et appuyez aussitôt une fois brièvement sur le bouton p2 à gauche de la pile au dos de l'émetteur portatif. Retournez ensuite aussitôt l'émetteur portatif.

Étape 3

La LED bleue clignote-t-elle (9x) à intervalles rapprochés ? Votre émetteur portatif est maintenant déverrouillé. Vous pouvez ajuster le sens de rotation et confirmer les positions de fin de course.

Étape 4

La LED bleue clignote-t-elle 2x lentement ? Votre émetteur portatif est malheureusement toujours verrouillé. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que l'émetteur portatif soit déverrouillé.

Émetteur portatif ZF-15 canaux

Étape 1

Appuyez sur le bouton d'arrêt (-) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un L ou U apparaisse à l'écran.

Étape 2

Vous voyez un « U » à l'écran ? Relâchez ensuite le bouton d'arrêt et appuyez une fois sur le bouton p2 au dos de l'émetteur portatif pour confirmer le déverrouillage (Unlocked).

Étape 3

Vous voyez un « L » à l'écran ? L'émetteur portatif est alors déjà déverrouillé et vous pouvez relâcher le bouton d'arrêt. Vous pouvez ajuster le sens de rotation et les positions de fin de course.

Manuel

Moteur solaire | fonctions

1.

Appairer le moteur : Maintenez le bouton du moteur enfoncé jusqu'à ce que le screen soit monté et descendu une fois.

2.

Éteindre l'émetteur : Maintenez le bouton du moteur enfoncé jusqu'à ce que le screen soit monté et descendu deux fois (Appuyez une fois sur le bouton du moteur pour réactiver l'émetteur).

3.

Changer de sens de rotation Maintenez le bouton du moteur enfoncé jusqu'à ce que le screen soit monté et descendu trois fois.

4.

Réinitialiser le moteur : Maintenez le bouton du moteur enfoncé jusqu'à ce que le screen soit monté et descendu quatre fois.