

# Manuel

De réglage du moteur du screen | Moteur Somfy pour interrupteur

## Étape 1

Retirez le couvercle avant du screen en dévissant les vis du couvercle.

## Étape 2

Réglage de la position inférieure : Appuyez sur le bouton supérieur de la tête du moteur et faites descendre le screen jusqu'à ce que vous atteigniez la position inférieure souhaitée (la latte inférieure se trouve à 1 ou 2 cm au-dessus du bas des coulisses).

## Étape 3

Le screen a-t-il atteint la position souhaitée ? Appuyez sur le bouton du haut pour le faire ressortir. La position inférieure est maintenant sauvegardée.

## Étape 4

Réglage de la position supérieure : Appuyez sur le bouton inférieur de la tête du moteur et faites remonter le screen jusqu'à ce que vous atteigniez la position souhaitée. Veillez à ce que la partie supérieure de la latte inférieure soit au même niveau que la partie supérieure de la coulisse.

## Étape 5

Le screen a-t-il atteint la position souhaitée ? Appuyez sur le bouton du bas pour le faire ressortir.

La position supérieure est maintenant sauvegardée.

Votre screen est prêt à l'emploi !

