

Manuel

De remplacement d'un blindage/d'une lame

Étape 1

Dévissez le couvercle avant.



Étape 2

Faites glisser le ressort hors de l'axe en poussant la « languette » noire vers le haut et en faisant glisser le ressort horizontalement vers la gauche. Le ressort que vous tenez peut être libéré en poussant les deux « pattes » l'une vers l'autre. Lorsque vous relâchez les pattes, elles se déploient à nouveau dans l'arbre. Elles sont ainsi fixées.



Si vous avez un ressort standard, vous pouvez le libérer en poussant les deux « pattes » l'une vers l'autre. Lorsque vous relâchez les pattes, elles se déploient à nouveau dans l'arbre. De cette façon, vous pouvez libérer et remettre le ressort en place.

Manuel

De remplacement d'un blindage/d'une lame

Étape 3

Faites maintenant descendre doucement le blindage à travers les coulisses. Elle repose maintenant librement entre les coulisses sur le rebord de la fenêtre.



Étape 4

Faites glisser le blindage vers le haut et laissez-le pendre librement sur l'arbre.



Étape 5

Faites ensuite glisser les ressorts hors du blindage par un mouvement horizontal.



Manuel

De remplacement d'un blindage/d'une lame

Étape 6

Autour de la lame se trouve une came d'arrêt qui maintient les lames en place. Elle peut éventuellement gêner le montage. Vous pouvez la retirer à l'aide d'une pince.



Étape 7

Vous pouvez maintenant retirer ou poser la lame du blindage par un mouvement horizontal.



Étape 8

Remettez la came en place, faites à nouveau rouler le blindage autour de l'arbre et remettez les ressorts en place sur l'arbre. Testez l'enroulement du volet. Si tout semble correct, vous pouvez refixer le couvercle avant sur le caisson.