


Instructions mesures d'un screen zip

Screen zip pour portes



1. Attention

Les mesures que vous imputez dans le configurateur sont la largeur totale et la hauteur totale, y compris le caisson et les coulisses.

2. Espace libre

Où que vous placiez le screen zip, une clinche de porte, grille de ventilation ou autres ne sont-elles pas dans le chemin ? De plus, il est important que le caisson ne bloque pas de portes battantes.

Attention, prenez le rail inférieur en compte. Ce dernier dépasse de 3 cm en dessus du caisson.

3. Instructions mesure de la hauteur

En façade

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image + le caisson (85 mm, 95 mm ou 120 mm)

Sous linteau

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

Sur le châssis

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

4. Instructions pour la mesure de la largeur

En façade

La mesure de la largeur est la mesure la plus large de l'espace entre les pierres + 65 mm. Vous devez additionner vous-même ces 65 mm à la largeur.

Sous linteau


La mesure de la largeur correspond à la taille la plus étroite mesurée de l'espace entre les pierres - 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

Sur le châssis

La dimension de la largeur est la dimension la plus étroite du châssis, soit 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

Instructions mesures d'un screen zip

Screen zip pour fenêtres



1. Attention

Les mesures que vous imputez dans le configurateur sont la largeur totale et la hauteur totale, y compris le caisson et les coulisses.

2. Espace libre

Où que vous placiez le screen zip, une clinche de porte, grille de ventilation ou autres ne sont-elles pas dans le chemin ? De plus, il est important que le caisson ne bloque pas de portes battantes.

Attention, prenez le rail inférieur en compte. Ce dernier dépasse de 3 cm en dessus du caisson.

3. Instructions mesure de la hauteur

En façade

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image + le caisson (85 mm, 95 mm ou 120 mm)

Sous linteau

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

Sur le châssis

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

4. Instructions pour la mesure de la largeur

En façade

La mesure de la largeur est la mesure la plus large de l'espace entre les pierres + 65 mm. Vous devez additionner vous-même ces 65 mm à la largeur.

Sous linteau

La mesure de la largeur correspond à la taille la plus étroite mesurée de l'espace entre les pierres - 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

Sur le châssis

La dimension de la largeur est la dimension la plus étroite du châssis, soit 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

Instructions mesures d'un screen zip

Cassette 85mm

Hauter	Largeur	
	Au moins 1000	Au plus 3400
Au moins 1000	✓	✓
Au plus 3000	✓	✓

Cassette 95mm

Hauter	Largeur					
	1000	2600	2800	3000	3200	3400
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2600	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✗	✗	✗	✗

Cassette 120mm

Hauter	Largeur							
	750	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3400	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3600	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3800	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4000	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗