

Meetinstructies screen

Screen voor deuren



4. Meetinstructie breedtemaat

Op de muur

De breedtemaat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 65 mm. Deze 65 mm moet je zelf bij de breedte optellen.

Tussen de muur

De breedtemaat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

Op het kozijn

De breedtemaat is de smalst gemeten maat van het kozijn: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

1. Let op

De afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

2. Vrije ruimte

Waar je het screen ook plaatst, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg? Hiernaast is het belangrijk dat de kast geen openslaande deuren blokkeert.

Let op, houd rekening met de onderlat. Deze steekt 3 cm onder de kast uit

3. Meetinstructie hoogte

Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (85 mm, 95 mm of 120 mm)

Tussen de muur

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: 5 mm

Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: 5 mm

Meetinstructies screen

Screen voor ramen



4. Meetinstructie breedtemaat

Op de muur

De breedtemaat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 65 mm. Deze 65 mm moet je zelf bij de breedte optellen.

Tussen de muur

De breedtemaat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

Op het kozijn

De breedtemaat is de smalst gemeten maat van het kozijn: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

1. Let op

De afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

2. Vrije ruimte

Waar je het screen ook plaatst, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg? Hiernaast is het belangrijk dat de kast geen openslaande deuren blokkeert.

Let op, houd rekening met de onderlat. Deze steekt 3 cm onder de kast uit

3. Meetinstructie hoogte

Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (85 mm, 95 mm of 120 mm)

Tussen de muur

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: 5 mm

Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: 5 mm

Meetinstructies screen

Kast 85mm

Hoogte	Breedte	
	Min. 1000	Max. 3400
Min. 1000	✓	✓
Max. 3000	✓	✓

Kast 95mm

Hoogte	Breedte	
	Min. 1000	Max. 3400
Min. 1000	✓	✓
Max. 3600	✓	✓

Kast 120mm

Hoogte	Breedte	
	Min. 1000	Max. 5000
Min. 1000	✓	✓
Max. 4000	✓	✓