


Meetinstructies ritsscreen

Ritsscreen voor deuren



4. Meetinstructie breedtemaat

Op de muur

De breedtemaat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 65 mm. Deze 65 mm moet je zelf bij de breedte optellen.

Tussen de muur

De breedtemaat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

Op het kozijn

De breedtemaat is de smalst gemeten maat van het kozijn: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

1. Let op

De afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

2. Vrije ruimte

Waar je het ritsscreen ook plaatst, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg? Hiernaast is het belangrijk dat de kast geen openslaande deuren blokkeert.

Let op, houd rekening met de onderlat. Deze steekt 3 cm onder de kast uit

3. Meetinstructie hoogte

Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (98 mm of 115 mm)

Tussen de muur


Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: -5 mm

Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: -5 mm

Meetinstructies ritsscreen

Ritsscreen voor ramen



4. Meetinstructie breedtemaat

Op de muur

De breedtemaat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 65 mm. Deze 65 mm moet je zelf bij de breedte optellen.

Tussen de muur

De breedtemaat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

Op het kozijn

De breedtemaat is de smalst gemeten maat van het kozijn: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

1. Let op

De afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

2. Vrije ruimte

Waar je het ritsscreen ook plaatst, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg? Hiernaast is het belangrijk dat de kast geen openslaande deuren blokkeert.

Let op, houd rekening met de onderlat. Deze steekt 3 cm onder de kast uit

3. Meetinstructie hoogte

Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (98 mm of 115 mm)

Tussen de muur

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: -5 mm

Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: -5 mm

Meetinstructies ritsscreen

Kast 98 mm

Hoogte	Breedte					
	1000	2600	2800	3000	3200	3400
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2600	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✗	✗	✗	✗

Kast 115 mm

Hoogte	Breedte							
	750	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3400	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3600	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3800	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4000	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗