

Handleiding

Somfy Oximo IO

Motor resetten: 2-10-2-regel

Stap 1

Haal de stekker 2 seconden van de stroom af, gevolgd door 10 seconden op stroom, dan weer 2 seconden van de stroom af, en tot slot mag de stekker weer op stroom.

Stap 2

Druk de knop op de rug van de handzender in totdat het rolluik voor de tweede keer op en neer gaat.

Handzender koppelen

Stap 1

Houd de pijl naar boven en de pijl naar beneden tegelijkertijd ingedrukt tot de motor reageert.

Stap 2

Test de draairichting. Indien deze verkeerd staat, houd je de 'MY-toets' ingedrukt tot de motor reageert.

Stap 3

Test nogmaals de draairichting. Indien deze goed staat, ga je verder naar 'Eindposities inregelen'.

Eindposities inregelen

Stap 1

Laat het rolluik omhoog gaan door de pijl naar boven ingedrukt te houden. Laat deze toets los als de onderlat 15 cm onder de kast hangt. Stel vervolgens bij met pulsbevingen (kort klikken op de pijl-toets) totdat de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleiders.

Stap 2

Houd de 'MY-toets' + 'pijl naar beneden' ingedrukt totdat het rolluik verder naar beneden zakt..

Stap 3

Stop het screen handmatig als de onderlat beneden is en stel vervolgens bij met pulsbevingen totdat het screen 2 cm boven de onderkant van de geleiders hangt.

Stap 4

Houd de 'MY-toets' + 'pijl naar boven' ingedrukt totdat het screen verder omhoog gaat. Stop het screen als het in het midden is en ga naar de laatste stap.

Handleiding

Somfy Oximo IO

Eindposities opslaan en programmeerfase beëindigen

Stap 1

Houd de 'MY-toets' ingedrukt totdat de motor reageert.

Stap 2

Druk kort met een pen in de rug van de handzender om de programmeringsfase af te sluiten.

Je screen is nu klaar voor gebruik!

