

## **Réinitialiser le moteur : Règle des 3-8-3**

### **Étape 1**

Débranchez la fiche de l'alimentation pendant 3 secondes, puis mettez-la sous tension pendant 8 secondes, coupez-la pendant 3 secondes et enfin rebranchez-la.

### **Étape 2**

Appuyez sur le bouton au dos de l'émetteur portatif jusqu'à ce que le screen monte et descende pour la 2ème fois.

## **Appairer l'émetteur portatif**

### **Étape 1**

Appuyez simultanément sur la flèche vers le haut et la flèche vers le bas et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le moteur réponde.

### **Étape 2**

Testez le sens de rotation. S'il est erroné : maintenez la touche « MY » enfoncée jusqu'à ce que le moteur réponde.

### **Étape 3**

Testez à nouveau le sens de rotation. Si c'est le bon : passez à la section « Ajuster les positions de fin de course ».

## **Réglage des positions de fin de course**

### **Étape 1**

Remontez le screen en appuyant sur la flèche vers le haut et en la maintenant enfoncée. Relâchez-la lorsque la latte inférieure se trouve à 15 cm en dessous du caisson. Ajustez ensuite par impulsion (clic court sur la touche flèche) jusqu'à ce que la partie supérieure de la latte inférieure soit au même niveau que le haut des coulisses.

### **Étape 2**

Appuyez et maintenez la touche « MY » + « flèche vers le bas » jusqu'à ce que le screen descende.

### **Étape 3**

Arrêtez le screen manuellement lorsque la latte inférieure est abaissée, puis réglez par impulsion jusqu'à ce que le screen se trouve à 2 cm au-dessus de la partie inférieure des coulisses.

### **Étape 4**

Appuyez et maintenez la touche « MY » + « flèche vers le haut » jusqu'à ce que le screen monte. Arrêtez le screen lorsqu'il est au milieu et passez à la dernière étape.

# Manuel

Somfy Sunilus

## ***Sauvegarder les positions de fin de course et terminer la phase de programmation***

### **Étape 1**

Maintenez le bouton « MY » enfoncé jusqu'à ce que le moteur réponde

### **Étape 2**

Appuyez brièvement avec un stylo au dos de l'émetteur portatif pour quitter la phase de programmation.

Votre screen est maintenant prêt à l'emploi !

