

Handleiding

RS100 Solar motor | koppelen en afstellen Screen

Stap 1: Verbind de kabels van de motor met de accu en het zonnepaneel. Let op: nadat je de accu op de motor hebt aangesloten, heb je 15 seconden om verbinding te maken met de motor.

Stap 2: Houd de pijl omhoog (^) en de pijl omlaag (v) tegelijkertijd ingedrukt totdat de motor reageert. De handzender is nu aangemeld.

Stap 3: Houd opnieuw de pijl omhoog (^) en de pijl omlaag (v) tegelijkertijd ingedrukt totdat de motor reageert. De motor kan nu worden ingesteld.

Stap 4: Laat het screen naar de gewenste onderpositie zakken. Zodra het screen op de gewenste positie is, sla je deze op door de MY-toets ingedrukt te houden totdat het screen weer reageert.

Let op: de draairichting kan op dit moment nog omgekeerd zijn, maar dit hoeft nu nog niet aangepast te worden. Als de draairichting verkeerd is, kun je de motor alsnog naar de gewenste onderpositie sturen met de pijl omhoog (^). Wanneer de installatie voltooid is, corrigeert de motor dit automatisch.

Stap 5: Laat vervolgens het screen volledig omhooggaan, zo ver mogelijk. Door de obstakeldetectie in de motor hoeft je de motor niet vroegtijdig te stoppen. Wanneer het screen volledig gesloten is, sla je ook deze positie op door de MY-toets ingedrukt te houden totdat het screen reageert.

Stap 6: Sla alle ingestelde posities op door kort op de Prog-toets achter op de afstandsbediening te drukken.

Stap 7: Onder positie: Stuur het rolluik naar beneden door de pijl naar beneden (v) ingedrukt te houden totdat het rolluik doordraait. Het rolluik zal eerst 1 cm zakken en na 5 seconden doordraaien naar beneden. Je kan de pijl naar beneden los laten. Stop het rolluik als de onderlat beneden is door de stop-toets (-) in te drukken. Ga nu verder per puls bediening totdat het pantser gesloten is en er geen licht door de lamellen komt.

De motor is nu afgesteld en de instellingen zijn opgeslagen. Indien de draairichting nog niet correct is, zal deze automatisch worden aangepast na enkele keren op- en neergaan.

MY-toets instellen: Test het rolluik de pijl naar boven (^) kort in te drukken. Als het rolluik direct door naar boven draait zijn de eindposities succesvol ingesteld. De programmering is afgerond, klaar voor gebruik!



Figuur 1: Kabels Somfy Motor verbinden (stap 1)